ククレットガイド

日立オーブンレンジ **家庭用** MRO-X6形

このたびは日立オーブンレンジをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

このククレットガイドをよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。











もくじ取扱説明編

	安全のため必ずお守りください	
	● 絵表示について	3
	● 据え付けるとき	4
	● 使用するとき	5
	● お手入れのとき	5
-	使用の前に	
	各部のなまえとはたらき	
	● 各部のなまえ	
	● 付属品の種類	
	● 操作パネルのはたらき	7
	加熱のしくみ	8
	知っておいていただきたいこと	8
	空焼きのしかた	9
	使える容器、使えない容器	9
-	使用の後に	
	お手入れ	
	● 本体・付属品のお手入れ 2	24
	● においが気になるとき ······ 2	24
	故障かな・・・・・と思ったら	
	● 次のことをお調べください 2	25
	●次の場合は故障ではありません ····· 25 · 2	26
	保証とアフターサービス	26
	日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 2	27
	仕 様······	紙
H	理編	
	もくじ料理編	28
		_

正しい使いかた

_	しい「笑いり」に	
t	あたため/解凍あたため	
	● <u>あたため</u> の使いかた ······	
割里	● あたため 解凍あたため のコツ 10・	
Ē	● あたため、解凍あたためメニュー	12
	● あたため、解凍あたため加熱時間一覧表 ・・・・	13
	オートメニュー	
	● 1 牛乳 の使いかた ·······	14
	● 1 牛乳 のコツ ···································	
	● ゆで野菜 2 葉菜 3根菜 の使いかた ····································	
		15
	● 4からっとフライ ~ 8冷凍めん の使いかた	16
	● 4からっとフライのコツ	16
	● 7トーストのコツ	17
	● オートメニューと表示	
	オート調理のお願い	
	生ものの解凍	• •
	● 生解凍 の使いかた ····································	40
	● <u>生解凍</u> のコツ····································	18
_	レンジ	
= h	● レンジ の使いかた ····································	19
力司里	● レンジ 強と レンジ 中のリレー加熱	
ľ	● レンジ 強と レンジ 弱のリレー加熱	
	トースター・グリル	20
	トースター・グリル の使いかた ····································	24
		۷۱
	オーブン	

ククレットガイドの見かた

料理メニュー ……………… 30~39

■加熱表示

オート調理の加熱方法を表示します。









■付属品の表示





〔回転台〕

(耐熱セラミック製)

■加熱時間の目安は、食品温度(20℃)を基準にしています。

■料理写真は調理後、盛りつけたものです。

■調理方法の表示

調理キー、出力、温度、加熱時間は次のように表示します。

● オーブン (予熱なし)、 発酵 の使いかた・・・・・・・・ 22

オート調理のとき

|あたため||生解凍||1牛乳||ゆで野菜||2葉菜||3根菜|・・・・・ ・・・・・・ 6 ケーキ 7トースト 8冷凍めん

● 手動調理のとき

手動調理キー ―― レンジ トースター・グリル オーブン レンジの出力 — | レンジ | 強 | | 中 | | 弱 |

オーブンの温度 ─ 250℃ 210℃・・・ 100℃ 発酵

加熱時間 —— -|約2分||2~3分|

料理編に使われる単位は、次のとおりです。

カロリー: 1 kcal (キロカロリー) = 4.18kJ (キロジュール) 容量: 1m(ミリリットル)=1cc(シーシー)

安全のため必ずお守りください

絵表示について この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あ なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解して から本文をお読みください。

⚠ 危険 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って 生じることが想定される内容を示しています。

る内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容およ び物的損害のみの発生が想定される内容を示

絵表示の例

この記号は注意 (危険・警告を含む) を促す内容が あることを告げるものです。図の中や近傍に具体 ・ 的な注意内容が描かれています。

この記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

この記号は行為を強制したり指示する内容を告げ るものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が 描かれています。

●この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。


据え付けるとき

傷んだ電源コードや差込プラグ、

(感電・ショート・発火の原因)

ゆるんだコンセントを使用しない。

電源は定格15A以上の専用コンセ ントを単独で使い、他の器具と併 用する分岐コンセントは使わない。 (過熱・発火・火災の原因)



交流100V以外では使用しない。 (火災・感電の原因)

包装用ポリ袋は幼児の手の届かな い所に保管または廃棄すること。

(頭からかぶるなどすると、口や 鼻をふさぎ窒息する恐れ)

電源コード・差込プラグを傷つけ ない。

電源コードを傷付けたり、破損した り、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばね たり、重いものを載せたり、はさみ 込んだりしない。

(コードが破損し、 火災・感電の原因) ●燃えやすいもののそばに置いたり 熱に弱いものやカーテンなどを近 づけない。

(ヒーター使用時の 高温で引火の恐れ)





●たたみ、じゅうたん、テーブルク ロスなど熱に弱いものの上に置か ない。

(ヒーター使用時の 高温で引火の恐れ)



アースを確実に取り付ける。

(故障や漏電の時の感電防止)

■アース端子がある場合

実に固定してください。

リード線の先端の皮をむき、アース

端子付コンセントのアース端子に確

取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。



■アース端子がない場合

アース線の接地工事には「電気工事士」の有資格者が工事するよう法 律で定められています。お買い上げの販売店か、お近くの電気工事 店にご相談ください。(工事は有料)

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続はやめてください。

● 次の場合は、電気工事士の有資格者によりD種 接地工事 (接地抵抗100Ω以下) をすることが アース線接続 法律で義務づけられています。必ず電気工事 店に依頼してアース工事をしてください。

湿気の多い場所

- ●水蒸気が充満する場所 ●土間、コンクリート床
- ●酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所

水気のある場所

この場合、漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられ ています。

- ●水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- ●地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所


(安全のため必ずお守りください)

据え付けるとき

本体は壁などとの間をあける。

(過熱して発火する恐れ)

右記寸法を離しても 調理物の油で汚れた り結露することがあ ります。排気が直接 壁にあたらないよう に据え付けてくださ



すき間があっても5面を囲む 設置はしない。

(過熱による発火・壁の 汚れ・機能低下の原因)



水のかかるところや熱気、火気の近 くで使わない。

(感電・漏電の原因)



使用前に包装材は全て取り除くこと。 (発火・火災・やけどの原因)



水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因)

● ラジオ、テレビおよびアンテナ線から3m以上離す。

(雑音や映像の乱れの原因)

受信感度が弱い場合には、さらに雑音が小さくなるまで離して ください。

● 落雷の恐れがあるときは、差込プラグをコンセントから抜く。(故障の原因)

電源コードは、排気口や温度の高い 部分に近づけない。


(火災・感電の原因)



使用するとき

⚠危険

改造は絶対にしない。また、サー ビスマン以外の人は、分解したり 修理しない。(火災・感電・けがの原因)



穴やすき間などに指や物を差し込 まない。特に子供のいたずらなど に注意。(けが、感電や故障の原因)



子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わない。

(やけど・感電・けがの恐れ)

調理中に差込プラグを抜き差しし ない。(火災・感電の原因)

抜くときはとりけしキーを 押した後にしてください。



⚠注意

丸皿(耐熱セラミック製)に衝撃を

レンジ加熱では、ゆで卵は絶対に 作ったり、あたためたりしない。 目玉焼きのあたためも

加えない。(破損してけがの恐れ) 特に食品の出し入れのとき、 丸皿のふちに当たらないよ うにしてください。

レンジ加熱では、びん類など密封さ れた食品は栓やふたをはずし、膜や 殻つきのものは、切れ目や

割れ目を入れる。

(破裂してやけどやけがの原因)

電子レンジが転倒・落下した場合 は、使用せず、点検を依頼する。

しない。

(破裂してけがの原因)

(感電や電波漏れの恐れ)

ドアに物をはさんだまま使わない。

本体の上に物を置かない。 (過熱してこげ・変形の恐れ)

ドアに無理な力を加えたりぶらさ


吸排気口をふさがない。 (過熱して故障の原因)





差込プラグの抜き差しは、コードを 持たずに、必ず差込プラグ

を持って行う。



衣類の乾燥など調理以外 の目的に使わない。 (発煙・火災・やけどの原因)

(電波漏れによる

障害の恐れ)




調理後の食品の出し入れに 注意する。(やけどの原因)

がらない。

(本体が倒れてけがや

電波漏れの原因)



長期間使わないときは、必ず差込プ ラグをコンセントから抜く。

(絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因)



使用するとき

レンジのとき

⚠注意

食品や飲みものなどを加熱しすぎない。



牛乳、お酒、水、バター、生クリームなどは沸騰して飛び 散り、やけどの恐れ。

加熱後でも突然沸騰して飛び散ることがあります。 ※飲みものはスプーンなどで加熱前にかき混ぜます。

●食品を加熱しすぎない。

(少量のもの、干物、パン、バター、サラダ油 などはこげ、燃える恐れ)

少量の食品をオート調理で加熱しないでください。 ククレットガイドの指定分量以外のときは手動調理 で加熱時間を設定して様子を見ながら加熱します。

●加熱室が空のまま加熱しない。 (異常高温になり故障の原因)

●鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れたまま、 また包装にラベルを貼ったままで加熱し ない。(燃える恐れ)



●缶詰やレトルト食品は缶や袋のままで加熱 しない。(火花〈スパーク〉、こげ、破裂の恐れ)

金属の調理道具は使わない。

アルミ箔を使うときは加熱室

内壁、ドアファインダーに触

(火花〈スパーク〉、故障の原因)

れないようにする。

えて加熱します。



●乳幼児のミルクなどをあたためるときは仕 上がり温度を確認する。(やけどの恐れ)

アルミ包装は加熱できません。容器に移しか



安全のため必ずお守りくださ

●ラップをはずすときは、注意する。蒸気が 一気にでる場合があります。(やけどの恐れ)



トースター・グリル、オーブンのとき

⚠ 注意

●使用中や終了後しばらくは、ドア、キャビ ネット、加熱室、丸皿、その周辺にふれない。 (やけどの原因)



●調理が終わったらすぐに取り出す。 (余熱で焼き過ぎになる恐れ)



●熱くなったドアなどに水をかけない。 (割れる恐れ)




●食品の出し入れは厚めの乾いたふきんや 市販のオーブン用手袋を使う。(やけどの恐れ)



●プラスチック容器をヒーター加熱しない。 (発火の恐れ)

レンジ、トースター・グリル、オーブンのとき

食品くずをつけたまま 使わない。(燃える恐れ) 加熱室内で食品が燃え出したときは、





2.とりけしキーを押し、運転を止めてから、差込プラグを抜く。 3.本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するまで待つ。鎮火 しない場合は、水か消火器で消す。そのまま使用せず、必ず 販売店に点検を依頼する。




お手入れのとき

⚠警告

ぬれた手で差込プラグの抜き差し はしない。


(感電やけがの恐れ)








本体の掃除は、必ず差込プラグを 抜き本体が冷めてから行う。







各部のなまえ



付属品の種類

○印は使える。

加熱方法付属品の種類	レンジ	トースター グ リ ル	オーブン
■回転台 加熱室底部にセッ トしておきます。	0	0	0
■丸皿 (耐熱セラミック製) 強い衝撃を加えないでください。 割れることがあります。	0	0	0

お願い 熱くなった加熱室内からの食品の出し入れ

<u>熱くなった加熱室内の丸皿の食品の出し入れ時には、厚めの乾いたふ</u> きんや市販のオーブン用手袋をお使いください。

(食品の汁がこぼれているときはふきんやオーブン用手袋に汁がしみこまな いように注意してください。)

■ククレットガイド (本書)

■保証書

※「取っ手」を別売品(部品番号MRO-N80 003) として扱っています。お買い上げの販売店に ご相談ください。

加熱室底部に内蔵されています。

スタートキー

キーを押すと庫内灯が点灯し、加熱が始まりま す。

手動調理

| 手動調理キー → 19~23ページ

料理に合わせて手動キーを押してレンジ トースター・グリル オーブン を選びます。

●手動 キーを押すごとに レンジ強 ➡ レンジ 中 → レンジ弱 → トースター・グリル → オーブン (予熱なし) → オーブン (予熱あり) の順にセットできます。

温度調節キー 22・23ページ

オーブンの温度を調節するとき使います。 「あげる」ときは ▲ を押します。 「さげる」ときは

(V)を押します。

オーブン 加熱中に押すと、設定した温度を約 2秒間表示します。


タイマーセットキー

加熱時間や 生解凍 の分量 (グラム) をセット するときに使います。

レンジ 加熱時間は19分50秒計に、トースター・ グリル 加熱は30分計、オーブンは90分(1時間 30分)計になります。ただし、リレー加熱の レンジ強は19分50秒計、レンジ中レンジ弱は 90分計になります。

分量(グラム)は、10~600gまで10g単位で セットできます。

操作パネルのはたらき



表示窓

オートメニュー番号、仕上がり調節、加熱方法、加 熱時間、温度を表示します。

オート調理

好みのメニューをセンサーとマイコンが自動調理し ます。時間や温度設定の必要がありません。

オートメニューキー → 14~17ページ

8種類のメニューが自動調理できます。

あたためキー → 10~12ページ

あたため、解凍あたためのとき使います。 キーを押すだけで自動的に加熱します。

生解凍キー **→** 18ページ

生ものの冷凍食品の解凍に使います。

仕上がり調節キー → 8ページ

オート調理のとき、用途や好みに応じて使います。

とりけしキー

間違えて操作したとき、加熱を途中で止めるときに 押します。

→ 9・24ページ

加熱室のにおいが気になるときに使います。

※操作パネルはMRO-X6で説明しています。 本体色によって一部意匠が異なります。

で使用の前に

操作パネルのはたらき

知

つ

てお

し

7

い

ただきたいこと

9

加熱のしくみ



電波(高周波)で食品を加熱します。

電波(高周波)には3つの性質があります。



水分を含んだ食品には 「吸収」されます。



ガラス、陶磁器などの 容器では「透過」します。



金属にあたると「反射」 します。

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ 運動を活発にし、熱を発生させます。このま さつ熱で食品をスピーディーに加熱します。

レンジ加熱の特長



スピーディーで 経済的です



色や形、風味が 保たれます

水を使わないの

で栄養素が保た

盛りつけたまま で加熱できます





食品を上下ヒーターで同時に加熱し、食 品の両面はこんがりきつね色、中はやわ らかく仕上がります。





上下ヒーターで加熱室の温度を均一に保 ち、食品全体を包みこむようにして焼き 上げます。



知っておいて いただきたいこと


仕上がり調節キーについて

オート調理の仕上がりを、用途や好みに合わせて加減するとき使います。

4からっとフライ 5グラタン 6ケーキ 牛解凍 のとき、3段階に調節できます。

↑押すと強、♥押すと弱になります。 通常は 中になっています。

あたため 1牛乳 ゆで野菜 2葉菜 3根菜 フトースト 8冷凍めん のとき、 5段階に調節できます。



- ●調節のしかたは、それぞれの調理のコツを参考にしてください。
- 仕上がり調節は、あたため 解凍あたため の場合、加熱時間を表示する 前に行います。その他の場合、スタートキーを押す前に行います。

食品は丸皿の中央に置く

丸皿の中央にのせ、はみ出さ ないように置いてください。





食品や容器がはみ出していると回転のさまたげになり、上手に仕上がりません。 また、庫内の壁面に触れるとこすれ音がしたり、回転が止まることがあります。

* メロディー機能について

調理スタート、終了等を、メロディーで楽しく知らせます。好みによってメロ ディー音をブザー音に切り替えるときは、差込プラグがコンセントに差し込 まれている状態で、ドアを開閉して表示窓に"0"を表示させてから仕上がり 調節キー ▼ を3秒間押し続けます。ピッとブザー音が鳴ったら、 切り替え が終了です。同じ操作でブザー音をメロディー音にもどすことができます。 停電したり、電源コンセントを抜いたときは、メロディ音に戻ります。

メモリーターン機能について

加熱が終ると、始めに食品を置いた位置で丸皿が止まります。

食品の取り出し忘れ防止ブザー音について

加熱終了後、食品を取り出さなかったとき、"ピピピ"とブザー音が約1分 ごとに3回鳴って知らせます。

くるみング加熱ついて

ラップやおおいをしないで あたため やトレーのまま 生解凍 がで きます。(野菜の下ごしらえや、蒸しものなど、水分を逃したくないものは ラップが必要です。)

加熱室が熱いときは

オーブン トースター・グリル 脱臭 使用後に あたため ゆで野菜 2葉菜 3根菜 を使用すると"ピッピッピ"と鳴り、(【 【5】)が点灯して加熱され ません。次の方法で冷却してからお使いください。

食品を取り出し、ドアを 開けた状態で放置する



終了音が鳴ったら 冷却が終る





■10~30分で 終ります。

■冷めないうちに使用するときは、とりけしキーを押し手動調理で様子を 見ながら行います。(19ページ参照)


初めて使う前に、油やにおい をとりのぞくため、加熱室の 空焼き(オーブン加熱)をして ください。

※油の焼けるにおいや煙が出ることが ありますので必ず窓を開けるか、換 気扇を回してください。

操作の手順



回転台だけを セットする



脱臭キーを押す





スタートキーを押す







終了音が鳴ったら 空焼きが終る



△注意

空焼きの加熱中や終了後しばら くは、ドア、加熱室、その周辺 にふれない。 (やけどの原因)

空焼きのしかた使える容器、使えない容器

○印は使える。 × 印は使えない。

○	印は使えない
電子レンジ加熱	ヒーター加熱 (オーブン、トースター・ グリル加熱
加熱後、急冷すると割れることがあります。	加熱後、急 冷すると割 れることか あります。
×	×
0	0
ただし、派手な色絵つけ、 ひび模様、金、銀模様の あるものは、器を傷めた り、火花がでるので使え ません。	×
耐熱温度が140℃以上のもので、「電子レンジ使用可」の表示のあるものを使います。ただし、砂糖、バター、油を使った料理などは高温になり、容器が溶けてしまうので使えません。	ター・グリル
耐熱温度が140℃未満のもの(ポリエチレン、スチロール樹脂など)や耐熱温度が高くても、電波で変質するもの(メラミン、フェノール、ユリア樹脂など)は使えません。ただし、生解東のときにだけ、発泡スチロールのトレーが使えます。	×
耐熱温度が140℃以上のものは使えます。ただし、砂糖、バター、油などを使った料理などは高温になり、ラップが溶けてしまうので使えません。	ただし、発 酵では使え ます。
電波を反射するので使えません。ただし、アルミホイルはこの性質を利用して加熱しすぎの部分をおおうなど、部分的に使えます。	ただし、取 っ手がプラ スチックの ものは使え ません。
こげたり、塗りがはげたり、ひび割れすることがあるので使えません。特に針金を使っているものは燃えやすくなります。ただし、竹串、楊枝、紙は料理編に記載している使いかたに限り使えます。	ただし、研 酸紙や耐熱 性の加工を 施した紙製 品は使えま す。
	電子レンジ加熱 加えるす。 加熱ととがあります。 加えるす。 加えるす。 加えるす。 加えるす。 加えるす。 加えるす。 加えるす。 たびるよいでは模様の使いののでで、いませいでで、いませいでは、ないでででででででででででででで、いませいで、いませいで、いませいで、いませいで、いませいで、いませいで、いませいで、いませいで、いませいで、いませいで、いませいで、いませいで、カルスをでは、カルスを

■プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。 ■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

正し い使い かた

オートあたため弱中強

1牛 乳 ゆで野菜2葉菜3根菜

6ケーキ 7トースト 8冷凍めん

あたためスタート

2度押しは解凍あたため

センサー自動あたため

1分

脱臭

10分

5グラタン

生解凍

10秒 10g

とりけし


4からっとフライ

あたため 解凍あた た

器に盛ったままで、ご飯やお総菜をスピーディーにあたため、おいしく仕上げます。

付属の丸皿、 回転台を使う。

あたため 解凍あたため の使いかた



食品を入れる









あたためキーを 1度押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。







- 1:常温・冷蔵保存の食品をあたためます。
- 2: 冷凍保存の食品を解凍してあたためます。(解凍あ たためは11・12ページ参照)
- キーの押しかえはキーを押した後約2秒間受けつけます。



■ 途中で変わる





終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。



- あたため キーはドアを閉めて5分以内に押してください。 5分を過ぎるとスタートしません。ドアを開閉してあたためキーを押して下さい。
- ◆牛乳のあたためはオートメニュー 1牛乳 を使います。(14ページ参照) お酒は手動調理で加熱します。(30ページ参照)

1回の分量は適量で(13ページ参照) 1~2人分(食品と容器を合わせて900gま で)です。分量が極端に多すぎたり少なすぎる ●容器が大きすぎたり小さすぎたりするとセ と上手に仕上がらないときがあります。食品 の重量が100g未満のときは、手動調理で加 熱します。(19ページ参照)

仕上がり調節は

あつめに仕上げたいときや分量が多いときや 冷蔵ものはやや強や強を、ぬるめに仕上 げたいときや分量が少ないときは「やや弱」 や 弱を使います。 強から 弱まで5段階 インスタント食品は に調節できます。(8ページ参照)

- ●食品の量に合った大きさの容器を使います。
- ンサーが正しく働きません。食品を入れた とき八分目位になる大きさが適当です。
- ●みそ汁のおわんは使えません。
- ●市販の調理済み食品を加熱するときは、 メーカーの指示に従い手動調理で加熱し
- ●発泡スチロールは絶対に使用しないでくだ さい。

30ページを参照して加熱します。

必ず陶磁器や耐熱性のガラス容器を使って いか料理をするとはじける

| 手動 | レンジ | 中 で加熱時間をひかえ めにすればはじけは弱くなります。

仕上がりがぬるかったときは レンジ 強 で様子を見ながら、さら

● あたため 解凍あたため で追加加熱す ると、熱くなりすぎます。

ラップの使い分けは

に加熱します。

ほとんどの食品はラップをしません。 調理済み冷凍食品や食品の解凍あたた めはラップをします。(11~13ページ 参照)

冷めた料理のあたため のコツ・・

冷蔵のものは、仕上がり調節やや強に合わせます。

ラップまたはふたを使い分 けて

冷めた料理のあたためは、ラップや ふたをしませんが、いか、えび、魚、 鶏肉、マッシュルームのように飛び 散りやすいものが入っているときや、 カレー、シチューなどは、ラップや ふたをします。





包装や容器、材質に注意して

市販のお総菜やみそ汁をあたためる ときは、包装状態や容器に注意して ください。電子レンジに向かない材 質や真空パック入りは、必ず陶磁器 や耐熱性のガラス容器に移してから 加熱します。

スープ、シチューはかき混

加熱後、表面に膜をはることがある


凍っているさしみや生もの

使います。(18ページ参照)

の肉、魚の解凍は生解凍を

ぜて

のでかき混ぜます。



水分を補って

ご飯ものや蒸しものが乾燥ぎみのと

きは、水分を補ってから加熱します。

ひとつの器に盛りつけてあるものは あたたまり具合に違いが出ます。 このようなときは、加熱後そのまま しばらくおきます。



オート調理であたためられな

まんじゅう、パン類などは手動で加熱 してください。(13ページ参照)

い料理があります。

調理済み冷凍食品の解 凍あたためのコツ・・・

食品重量が容器の重量より重いときは、 仕上がり調節やや強に合わせます。

包装やラップをはずし、容器に移しか えて

袋やラップなどを取り、陶磁器や耐熱性の容器に 移してから加熱します。

市販品のなかには電子レンジの使える包装もあり ます。指示に従い加熱します。



重ならないように並べて

シューマイなどは数が多くなっても、重ならない ように皿などに平らに並べて加熱します。



ラップまたはふたを使い分けて

ほとんどの料理は、おおいをして解凍あたためを します。おおいをするときはゆとりをもってかぶ せます。フライやコロッケなどはおおいをしませ ho





ひとかたまりに冷凍したものは、加熱 後かき混ぜて

カレーやスープなど、ひとかたまりにして冷凍し てあるものは、加熱後かき混ぜます。

調理済み食品のフリージングのコツ

★熱いものは

よく冷ましてから冷凍します。



★ご飯やカレーなどは

1人分、1皿分(300g以下)に分け、薄く(3cm以下)平らにして冷凍します。

★野菜は

固めにゆで、水気をよくきってラップなどで包み、冷凍します。

正しい使いかた

あたためメニュー

●オート調理の1回分の分量目安は1~2人分です。 (分量は食品と容器を合わせて900gまでです。)

●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

●印はフップまたは <i>ふたをする。</i> ×印はしない。							
	メニュー名および調理のコツ おおいの有無						
ご飯もの		●ご飯・おにぎり 表面が乾燥ぎみのときや、やわらかく仕上げたいときは、水や酒をふる。おにぎりは皿にのせる。 ●チャーハン・ピラフ 加熱後、かき混ぜる。	×				
めん類		●スパゲッティ・焼そば 容器に入れる。 加熱後、かき混ぜる。	×				
焼きもの		 ●焼き魚 飛び散ることがある。 ●焼きとり・焼き肉 皿に並べる。たれをぬってから加熱する。 ●ハンバーグ ソースは飛び散ることがあるので、加熱後にかける。 	×				
揚げもの	00	●天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。 えびやいかは飛び散ることがある。 分量の少ないときは仕上がり調節 やや弱」に合わせる	×				

●食品の重量が100g未満のときは手動調理であたためます。(13・19ページ参照)

●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

	メニュ	一名および調理のコツ	おおい の有無			
炒めもの		●野菜の炒めもの・酢豚・八宝菜 容器に入れる。野菜炒めが乾燥し ている場合はバターかサラダ油を 加える。加熱後、かき混ぜる。	×			
煮もの	●野菜の煮もの・おでん・煮魚 容器に入れて煮汁をかける。 煮魚は身が飛び散ることがあるの で、深めの皿を使う。					
蒸しもの		●シューマイ 重ならないように皿に並べ、水分を 補ってから加熱する。 乾燥ぎみのときはサッと水にくぐ らせる。	×			
汁もの		●カレー・シチュー 加熱後、かき混ぜる。 えびやいか、丸ごとのマッシュルー ムが飛び散ることがある。 仕上がり調節 でや強 に合わせる。	•			
99		●みそ汁・コンソメスープ 漆器やプラスチック製の容器は使え ない。陶磁器や耐熱性の容器を使う。 仕上がり調節 (やや強)に合わせる。	×			

解凍あたためメニュー

● あたため キーを2度押して 解凍あたため で調理します。

	メニュー名および調理のコツ						
ご飯もの/めん類		●ご飯・おにぎり 皿または器にのせる。 おにぎり2個以上のときは間をあける。 ●チャーハン・ピラフ ほぐして皿に入れる。 加熱後かき混ぜる。 ●スパゲッティ 皿に入れる。加熱後かき混ぜる。					
焼きもの/揚げもの	GOLDAN CONTRACTOR OF THE PARTY	●ハンバーグ・天ぷら・フライ コロッケ 皿に並べる。仕上がり調節でや弱 か弱に合わせる。油が気になる ときは、加熱後、ペーパータオル にとる。	×				

●オート調理の1回分の分量目安は1~2人分です。 (分量は食品と容器を合わせて900gまでです。)

●食品の重量が100g未満のときは手動調理であたためます。 (13ページ参照) ●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

	メニュー名および調理のコツ							
炒めもの		●八宝菜・ミートボール容器に入れる。加熱後、かき混ぜる。	•					
蒸しもの	200 to 100 to 10	● シューマイ サッと水にくぐらせて皿に並べる。 加熱後すぐにラップをはずす。	•					
汁もの		●カレー・シチュー 耐熱性の容器に入れ、ふたをする。 ふたの代わりにラップをするとき は、仕上がり調節 (やや強) か 強 に 合わせ、ゆとりをもっておおう。	•					

あたため、解凍あたため加熱時間一覧表

料理のあたため

料理の解凍あたため

■手動 レンジ 強 の加熱時間一覧表

■手動 レンジ強 の加熱時間一覧表

●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

	メニュー名 おおし の有針		手動調理の	の加熱時間	
		WH CO	分量	あたため	
ご飯	ご飯		150g (1杯)	約1分10秒	
ご飯もの	おにぎり	×	150g (1個)	小り「プ」「〇介タ	
8	チャーハン・ピラフ	^	250g (1人分)	約2分	
ん類	スパゲッティ・焼きそば		2008 (1XX)	2分~3分	
焼きもの	焼き魚・焼き肉 ハンバーグ	×	100g (1人分)	1分~1分20秒	
စ်	焼きとり		150g (5串)	約2分	
揚げ	天ぷら・フライ	×	100g (2~4個)	50秒~1分	
もの	コロッケ		150g (2個)	50秒~1分10秒	
炒めもの	野菜の炒めもの	×	200g (1人分)	2分~2分30秒	
もの	酢豚・八宝菜	^	200g (1人分)		
煮もの	野菜の煮もの	×	200g (1人分)	2分~2分30秒	
	煮魚		100g (1切れ)	約1分	
蒸しもの	シューマイ	×	200g (10~13個)	1分10秒~1分30秒	
汁も	カレー・シチュー		200g (1人分)	約2分	
ρο	みそ汁 コンソメスープ	×	150ml (1人分)	1分30秒~2分	

	メニュー名		手動調理の	D加熱時間	
		の有無	分量	解凍あたため	
ご飯	ご飯		150g (1杯)	04200#h - 04	
もの	おにぎり		150g (1個)	2分30秒~3分	
8	チャーハン・ピラフ		0E0~ (1 L/\)	4~5分	
ん	スパゲッティ		250g (1人分)	4~၁π	
焼きもの	ハンバーグ		100g (1人分)	約3分	
00/揚	天ぷら・フライ	×	100g (2~4個)	1分40秒~2分	
/揚げもの	コロッケ		150g (2個)	約2分30秒	
炒め	八宝菜		200g (1人分)	3~4分	
炒めもの	ミートボール		100g (1人分)	2分30秒~3分	
蒸しもの	シューマイ	•	200g (10~13個)	3分~3分30秒	
汁もの	カレー・シチュー	•	200g (1人分)	4~5分	

■まんじゅう・パン類や冷凍野菜は、オート調理ではあたためられません。

レンジ強で加熱してください。

●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	SHAW O C TACCO			Ph/05 2 2	ノみには501にでする。 ^ 中はしない。			
				メニュー名		おおい の有無		加熱時間	調理のコツ
まん	まん	あんまん・肉まん		80g (各1個)	40~50秒	底の紙を取り、サッと水にくぐらせてか らゆとりをもたせてラップで包み、皿に			
じゅう		冷凍あんまん・肉まん		80g (各1個)	1分~1分30秒	のせる。			
	ノパン類	まんじゅう	×	100g (2個)	30~40秒	包装をはずして皿にのせる。 加熱後、時間がたつと固くなるので、			
		パン類	^	80g (1~2個)	20~30秒	食べる直前に加熱する。			
冷	クリン ほうれ スイー	ミックスベジタブル グリンピース		100g	1分~1分30秒	袋から出してサッと水にくぐらせ、皿に 広げる。加熱後かき混ぜる。			
凍		ほうれん草・いんげん							
菜		スイートコーン		300g (1本)	6~7分	袋から出してサッと水にくぐらせて皿に			
		枝豆・かぼちゃ		200g	3~4分	広げ、ラップをする。			

牛乳

正しい使いかた

で野菜 (葉菜・ 根菜)

キーを押すだけで牛乳を飲みごろの温度にあたためます

オート調理ので野菜

お湯を使わないので、熱に弱く、水にとけやすいビタミン類の損失が少なくてすみ、色あざやかに仕上がります。




牛乳の使いかた



付属の丸皿、 回転台を使う。

しいが トースター・グリル オーブ



ゆで野菜 2葉菜 3根菜 の使いかた (1度押し: 葉菜) 2度押し: 根菜)

オート あたため 弱 中 強

1牛 乳 ゆで野菜2葉菜3根菜

4からっとフライ 5グラタン

6ケーキ 7トースト 8冷凍めん

あたためスタート

2度押しは解凍あたため

センサー白動あたため

脱臭

生解凍

仕上がり/温度

とりけし

■表示窓の番号を





(例) 2葉菜 の場合




(ほうれん草の場合)



2(葉菜)または 3(根菜)に合わせる。








庫内灯が点灯し、回 転台が回転して加熱 が始まります。







表示が "O" になり、 加熱が終ります。



仕上がり調節キーの使い分け

弱から強まで5段階に調節できます。(8ページ参照)

仕上がりがぬるかったときは

(手動) レンジ 強 で様子を見ながら、さらに加熱します。 オート調理で追加加熱すると、熱くなりすぎます。

1回の分量	1 ml = 1 cc			
メニュー名	オートメニュー	分	量	手動調理の目安 ([レンジ 強])
牛 乳	14-1	200ml(1,	人分)(冷蔵)	約1分40秒
コーヒー	1牛乳	150ml(1	人分)	約1分50秒

※お酒のあたためは30ページを参照し、手動調理で加熱しま す。

1回の分量は

10分

葉菜類は100~500g、根菜類は100~600gです。分量が100g 未満のときはオート調理できません。手動調理で様子を見なが ら加熱します。(19ページ参照)

直接丸皿にのせて

葉菜類や根菜類はラップで包み、直接丸皿にのせて加熱します。

野菜のメニューによって仕上がり調節キーを使い分 **けます**。(29ページ参照)

仕上がり調節キーは

やわらかめにしたい場合は、やや強や強、固めにしたい場合に はやか弱や弱にします。

葉菜、根菜メニューは

29ページの加熱時間一覧表を参照します。ただし、冷凍した野菜は 13ページを参照し、「手動」「レンジ」強」で加熱します。

か

らっとフラ


グラタン

冷凍め

からっとフライ、グラタン、ケーキトスト、冷凍めん


4からっとフライ ~ 8冷凍めん の使いかた

付属品はメニューに 合ったものを使う。 (17ページ参照)




食品を入れる

(例) フトースト の場合




(トーストの場合)










庫内灯が点灯し、回 転台が回転して加熱 が始まります。









表示が"0"になり、 加熱が終ります。



分量は

市販の揚げ調理済み冷凍フライの1/2~2袋分です。(この分量 以外はオート調理できません)

丸皿にアルミホイルは絶対に敷かないでください。 レンジ加熱の時に、加熱時間をおくらせたり、火花(スパーク)の 原因になります。

置きかたは

市販の冷凍フライ類は袋やラップ、トレーなどをはずし、凍っ たまま丸皿に並べます。

冷めたコロッケ、フライ、天ぷらなどのあたため 仕上がり調節。弱で、同様にできます。

食品が丸皿にくっつくときは

フライ返しを使ってていねいに取り出すか、丸皿にオーブン シートを敷いて加熱します。

焼きが足りなかったときは

手動 オーブン 200 で様子を見ながら、さらに焼きます。

オートメニューと表示

		_
オートメニュー	表示窓の表示	使用する付属品
1 牛 乳 1 杯から4 杯まで 分量(杯)に合わせ てセットできます。	7-ト あたため 闘 中 強 様 杯 は	
ゆで野菜 2葉 菜	オート あたため 等 中 強	
ゆで野菜 3根 菜	オート あたため 郷 中 強	
4からっとフライ	オート あたため 器 中 強	(丸皿)回転台)
5グラタン	オート あたため 器 中 強	
6ケーキ	オート あたため 鬱 中 強	
7トースト	オート あたため 部 中 強	(回転台)
8冷凍めん	オート あたため 部 中 強	(丸皿)回転台)

|フ トースト|のコツ・・・・・・・・・・・・・

置きかたは

食パン2枚は回転台の中央に寄せて焼きます。 中央からずれたり、離して置くと回転しない 場合があります。

1枚だけ焼く場合は片方に寄せて焼きます。

焼け具合は

回転台の構造上、表と裏の焼け具合は やや異なります。

焼きが足りなかったときは

手動トースター・グリルで様子を見ながら、さらに焼きます。

オート調理のお願い

調理する分量や材料は

ククレットガイドを参照し、材料や分量を守ってく ださい。適量でないと上手に仕上がらないことが あります。

ククレットガイドで記載しているメニューのなか で標準量とは、一度に作れる分量の目安です。

使用する付属品や容器は

使用する付属品や容器が違うと上 手に仕上がらないことがありま す。ククレットガイドを参照して ください。



オート調理で作れるものは

ククレットガイドに記載してある料理以外は、 オート調理で上手に仕上がら ないことがあります。手動調 理で行ってください。

オート調理できる分量は

ククレットガイドに表示している分量です。 食品の重量が100g以下のときは、オート調理で きません。手動調理で様子を見ながら加熱してく ださい。(19ページ参照)

加熱中にドアを開けると

上手に仕上がらないことがあります。

追加加熱は手動で

オート調理で追加加熱すると、 加熱しすぎになります。手動調 理で様子を見ながら加熱し てください。



あたため キーは、ドアを 閉めてから5分以内に押す

空焼きを防止するため、5分を 越えるとスタートしません。 もう一度ドアを開閉して、キー を押してください



丸皿を取り出すときは

調理後は丸皿は熱くなっています。厚めの乾いた ふきんや市販のオーブン用手袋を使って取り出し ます。丸皿に汁がこぼれているときは、ふきんや オーブン用手袋にしみ込まないように注意してく ださい。



生ものの解凍

正しい使いか

た


生ものの解凍

生で冷凍した肉や魚の鮮度やうまみをほとんど損なわずに、スピーディーに解凍します。

生解凍の使いかた



付属の丸皿、 回転台を使う。



加熱室は冷ましてから使ってください。

トースター・グリル、オーブン、脱臭の使用後は加熱室が熱くなっています。 充分冷ましてから使ってください。



生解凍 キーを押す



(まぐろのさしみの場合)

タイマーセット キーで分量(グラム) を合わせる



スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



終了音が鳴ったら

食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。



冷凍室から出してすぐに解凍

カチカチに凍っているものを解凍します。

さしみは 生解凍 中で、肉・魚 は仕上がり調節を強にして

さしみは中心部が少し凍っていて、サクサク と切りやすい状態に仕上がります。

肉、魚を解凍後すぐに調理するものは、解凍 後両手で大きくしならせたり、5分ほど放置 すると楽にほぐせます。

発泡スチロールのトレーにのせた 1回の分量は50~600gまで

ラップなどの包装をはずし、トレーにのせ たまま解凍します。(トレーを使わない場 合は、丸皿にオーブンシートかペーパータ オルを敷いてのせます。)

発泡スチロールのトレーは、生も とけかけている食品は **のの解凍以外は絶対に使用しない** [手動] [レンジ] 弱 か [手動] [レンジ] 中] で様 でください。

アルミホイルを使って

形、厚みが均一でないものは、細かいとこ ろや薄いところに巻きます。大きなかたま りには、まわりにアルミホイルを巻きます。

解凍が足りなかったときや

子を見ながら解凍します。





レンジ加熱の種類

表示	出力
レンジ強	500W
レンジ中	200W相当
レンジ。弱	100 W 相当

レンジの使いかた

付属の丸皿、 回転台を使う。

レンジの出力を手動キーで、強火から 弱火まで3段階に調節できます。



スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。



加熱時間の決めかた

センサー自動あたため

1分 100g

脱臭

手動 レンジ強:500W

10分

生解凍

仕上がり/温度

10秒 10g

とりけし

●同じ分量でも食品の種類(材質)によって調理時間も違います。 その目安はつぎのとおりです。

食品100g当たりレンジ 500W の加熱時間の目安

食品の種類						生または生地からの調理	あたため
野	菜	類	葉・	果乳	 東類	1分~1分30秒	50秒~1分10秒
王]′	*	夶	根	菜	類	1分30秒~2分	50秒~1分10秒
魚	介	類				1分30秒~2分	50秒~1分10秒
肉		類				2分~2分30秒	1分~1分30秒
ご	飯	類					40秒~50秒
め	h	類					50秒~1分10秒
汁もの(みそ汁・スープなど)			1分10秒~1分30秒				
飲みもの(酒・牛乳など)			40秒~1分				
パン・まんじゅう			20秒~40秒				
ケーキ				50秒~1分			

(標準温度20℃のとき)

- ●食品の分量にほぼ比例します 分量が倍になれば時間も倍、半分になれば 時間も半分になります。
- ●加熱前の食品温度によっても違います 同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して 使う場合は、加熱時間がかかります。 また夏と冬では多少加熱時間が違います。
- ●使う容器によっても違います 容器の材質や大きさ、形状によっても加 熱時間は多少違ってきます。


正しい使いかた

レンジ強とレンジ中 ンジ弱のリ

レンジ 強 と レンジ 弱 のリレー加熱

レンジ 強 でひと煮立ちさせ、レンジ 中 または レンジ 弱 でゆっくりじっくり加 熱します。冷凍めんを手動で加熱するときに使う加熱方法です。(29ページ参照)







食品を入れる



(冷凍めんの場合)

レンジ 強を セットする

※ レンジ 中 または レンジ 弱 にセッ トしたときは、2 の手動キーは レンジ 強 を選ぶ 受けつけません。



2. タイマーセット キーを押し 時間を合わせる



レンジ中 または レンジ 弱に セットする

レンジ中または

※ レンジ 中 または レンジ弱に合わ せます。



(レンジ中の場合)

レンジ弱に合わせる 2. タイマーセット キーを押し

時間を合わせる



スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、丸皿 が回転して加熱が始 まります。





終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。





食品をおもてと裏から同時に 加熱し、両面を焼き上げます。



付属の丸皿、 回転台を使う。

付属の回転台 を使う。



あたためスタート

センサー自動あたため

1分 100g

脱臭

10分

生解凍

仕上がり/温度

10秒 10g

とりけし



食品を入れる



(鮭の塩焼きの場合)



トースター・グリルの使いかた

手動キーを4度押し ます。



タイマーセット キーを押し 時間を合わせる



スタートキーを

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。





終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"O"になり、 加熱が終ります。



た

才

ブン

正しい使いかた


手動調理

上下ヒーターで、食品を包み込むようにして焼きます。 オーブン温度は、発酵・ $100\sim210$ $\mathbb{C}(10$ \mathbb{C} 間隔)・250 \mathbb{C} までセットできます。



付属の丸皿、回転台を使う。

オーブン (予熱なし)、発酵の使いかた



脱臭

発酵のときは

わせます。

とりけし

温度調節キー♥を押して発酵に合

食品を入れる



(クッキーの場合)

手動キーを 5度押し オーブン (予熱なし)にする



温度調節キーで 温度を合わせる

■加熱室が熱い場合 の最大設定温度は 210℃です。

■数秒後に時間合わ せ表示になります。 温度表示中でも時 間合わせできます。



■ 数秒後に変わる



タイマーセット キーを押し 時間を合わせる



スタートキーを 押す

終了音が鳴ったら

食品を取り出す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。



加熱途中で残り時間が 変わることがあります。

トした温度が表示されます。再度、 温度調節キーを押して温度を変えま

オート あたため 弱 中 強

す。数秒後に時間表示に戻ります。 ※加熱時間は変えられません。

加熱中に温度を変えるとき

温度調節キー♥▲を押すと、セッ

表示が "O" になり、 加熱が終ります。



250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。

オーブン (予熱あり)の使いかた



付属の丸皿、 回転台を使う。



予熱をする

回転台だけにします。



手動 レンジ強:500W

手動キーを 6度押し オーブン (予熱あり)にする



仕上がり/温度

温度調節キーで 温度を合わせる

■加熱室が熱い場合の 最大設定温度は210 ℃です。

■数秒後に時間合わせ 表示になります。 温度表示中でも時間 合わせできます。

※予熱時間は自動的に 決まります。



◆ 数秒後に変わる



10分 | 1分 | 10秒

タイマーセットキーを 押し時間を合わせる

※時間は調理時間です。






スタートキー を押す

庫内灯が点灯し、回転 台が回転して予熱が始 まります。

■加熱室の温度を100 ℃から表示します。



オート あたため 弱 中 強



予熱終了音が鳴り 予熱が終る

予熱が終ったら

すぐに食品を入れる

■セットした温度にな るか、20分経過する と終ります。

■予熱が終ってそのま

まにしておくと、2

分間予熱を継続した

後、セットした時間





(バターロールの場合)

スタートキー

終了音が鳴ったら

食品を取り出す

を押す

庫内灯が点灯し、丸皿 が回転して加熱が始ま ります。

表示が"0"になり、

加熱が終ります。

加熱します。



オート あたため 弱 中 強

レンジ トースター・グリル オーブン

に戻ります。 ※加熱時間は変えられません。

250℃の運転時間は 約5分です

追加加熱などで

行います。

されます。

予熱が不要なとき

予熱中、加熱中に

温度を変えるとき

温度調節キー♥▲を押す

と、セットした温度が表示

加熱中は、数秒後に時間表示

を押して温度を変えます。

手動 オーブン (予熱なし)の

使いかた(22ページ)の方法で

その後は自動的に210℃にな ります。


本体・付属品のお手入れ

お手入れはすぐにこまめにが ポイントです。

加熱室内壁・前面・ドア内側

回転台を両手で持ち上げて取りはず してから、かたく絞ったぬれぶきん でふきます。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつ けた布でふきとり、その後必ず、かたく 絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとり



丸皿・回転台

台所用中性洗剤をつけたスポンジた わしで汚れを落として水洗いし、水 気を十分にふきとります。

丸皿の汚れが落ちないときは、水で薄め た漂白剤に一晩つけ、十分水洗いしてく ださい。

やわらかい布でふきとります。

カバー

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつ けた布でふきとり、その後必ず、かたく 絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとり

注意

丸皿、回転台は金属たわしや鋭利な ものでこすらない。

丸皿は傷がつき、割れやすくなりま す。回転台はさびることが あります。



キャビネットやドアに水をかけない。 (さび、感電、故障の原因)

パネルやドア、加熱室などをオ ーブンクリーナー、シンナー、 ベンジン、スプレーのガラスみ がきなどでふかない。

(傷・変形の恐れ)





★化学ぞうきんの使用は、その注 意書きに従ってください。

加熱室内壁に食品くずや汁をつけた ままにしない。

汚れがとりにくくなり、火花(スパー ク)が出たり、さびや悪臭の原因にな ります。

- 加熱室側面のカバーの汚れがひどく、 汚れがとれない場合には、販売店にご 相談のうえ、側面のカバーを取り替え てください。
- 加熱室(前面・加熱室内壁)には抗菌 脱臭ブラックコート処理がしてありま す。傷つきやすいので、たわしなど固 いものでこすらないでください。

においが気になるとき

| 脱臭 | キーを使います・・・・・・・・ 魚を焼いた後、すぐ別の料理をするときや、加熱室のにおいが気になるとき に使います。

加熱室の油汚れをとり、においを軽減することができます。

脱臭のしくみ

加熱室に残った油やにおいの成分を、ヒーターの高熱で分解し加熱室外に排出し

加熱室に残った食品カスは取れませんので、あらかじめふきとってください。



「脱臭」の加熱中や終了後しばらくは、ドア、キャビ ネット、加熱室、その周辺にふれない。(やけどの原因)



故障かな・・・・・と思ったら

次のことをお調べください

加熱しない

- ●差込プラグが抜けていませんか。
- ●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。
- ●ドアはきちんと閉まっていますか。
- ●ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。
- ●差込プラグを抜いて、差し込みなおしてドアを開閉しても正常になりませんか。
- ■調理の手順、ラップのかけかた、食品の量、付属品、容器の使いかたな どは正しいですか。
- ●壁と近づきすぎていませんか。(4ページ参照)
- ●ケーキやクッキーをくり返して調理する場合、丸皿を冷ましてからご使 用ください。こげすぎることがあります。

表示窓にH21、H41の表示が出[`] て動作しない

●差込プラグを抜いて、差し込みなおしても正常になりませんか。

レンジのとき 火花(スパーク)が出る

料理のできぐあいが悪い

- ●加熱室壁などに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。
- ●回転台などに食品カスがついていませんか。

以上のことをお調べいただき、それでも具合が悪い場合は直ちに差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

故障かな・・・・・と思ったら

次の場合は故障ではありません

- ■はじめてオーブンを使ったとき煙が でた
- 加熱室は防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、 空焼きをして油をとってください。(9ページ参照)
- ■加熱中「カチ、カチ・・・」と音がする
- マイコンがレンジとヒーターなどの切り替えをするときのスイッ チ音です。
- ■あたためキーを押してもスタートし ない
- ドアを閉めてから5分以上過ぎています。ドアを開閉しなおして あたため キーを押してください。(10ページ参照)
- ■加熱中「ブン」と断続音がする
- あたため 解凍あたため 1牛乳 ゆで野菜 4からっとフライ 6ケーキ 8冷凍めん 生解凍 「手動」 「レンジ |強| 「レンジ |中] 「レンジ |弱 のときの断続作動音です。
- ■終了音が鳴って残り時間が(1)になって も庫内灯が点灯し、食品が回転する
- 加熱始めに食品を置いた位置に、回転を止めるためです。(8ページ参照) ※加熱途中、ドアを開けたり、とりけしキーを押した場合は、そ のときの位置で止まります。
- ■回転台が右に回転したり、左に回転 したりする
- スタートするときのタイミングにより、右または左に回転します。 (料理の仕上がりには影響ありません。)
- ■250℃に設定できないことがある
- 加熱室が熱い場合の最大設定温度は210℃になります。
- ■残り時間が途中で変わることがある
- オート調理と「手動」 オーブン (予熱なし)のとき、料理を上手に仕上 げるため加熱途中で残りの加熱時間が変わることがあります。
- ■ドアを開けると加熱が取り消される
- オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開 けると、加熱が取り消されます。
- ■終了音の音が切り替わった
- ドアを開閉して"O"表示が点灯してから仕上がり調節キー ♥ を約 3秒間押すと"ピッ"と鳴り、終了音の音色が切り替わります。
- ■庫内灯の明るさが変わるときがある
- 断続運転のとき庫内灯の明るさが変わることがあります。 故障ではありません。

次ページへつづく ▶

つづき〉

故障かな・・・・・と思ったら

次の場合は故障ではありません

- ■表示窓に「M」が表示されたままで加熱 されない
- 差込プラグを抜いて、約5秒たってから、差し込みなおしてくだ
- ■セットした温度が途中で変わること がある
- オーブンのとき、250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的 に210℃になります。
- あたため ゆで野菜 2葉菜 3根菜 キーで スタートすると([05)が点灯する
- 加熱室が熱いと(【 🛛 🕽)が点灯します。 冷却してからお使いください。(8ページ参照)
- ■市販の料理ブックのオーブンメニューや 市販の生地を使うと上手にできないこと がある
- この料理編の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動 で様子を見ながら焼いてください。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確か めのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの 後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。 ただし、マグネトロンについては2年です。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このオーブンレンジの補修用性能部品を製造打ち切り 後8年保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられ なくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先で の日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

- このオーブンレンジは、電源周波数が50Hz・60Hzどちらの 地域でもご使用になれます。
- (部品交換の必要はありません。)
- ご転居されたり、移動したりした場合には、必ず販売店また は電気工事店に依頼して、アースの取り付け直しを行ってか らご使用ください。(3ページ参照)

で不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店 または、お近くの日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表(27ペー ジ)の窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは出張修理

25.26ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、 ご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買い上げの 販売店にご相談ください。

■連絡していただきたい内容

品 名	日立オーブンレンジ
形 名	(銘板に書いてあります)
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	(できるだけ具体的に)
ご 住 所	(付近の目印等も併せてお知らせください)
お 名 前	
電 話 番 号	
訪問ご希望日	

※銘板は本体右側面にあります。

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた だきます。

修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技 術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一 般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は

TEL 000120-3121-68

FAX 000120-3121-87

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は

TEL 000120-3121-11 FAX 000120-3121-34

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当する

センターへおつなぎします。

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町 5 5 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町 4 2 8 5 — 1 4 3
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

-01C-

の後に

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

もくじ料理編

加熱時間一覧表	•••••	29

	ン	シ	の	便利	な使	L'	かな	
--	---	---	---	----	----	----	----	--

湯せん(とかしバター/とかしチョコレート)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
お酒のあたため	30
● フライ、ナゲット	30
インスタント食品	30
ラーメン・ヌードル/カレー・丼ものの具/ご飯もの	

朝食&お総菜

トースト	31
市販のロールパン/菓子パン	
ベーコンエッグ	31
巣ごもり卵	
ピザ	31
冷凍ピザ/冷蔵ピザ	
● マカロニグラタン	32
ホワイトソース	32
● 冷凍グラタン····································	32
ウインナーソーセージのベーコン巻き	33
いり卵	33
・ · · 鮭の塩焼き (塩鮭) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
魚の照り焼き (ぶり/まぐろ/さわら) ····································	
茶わん蒸し	

めん&野菜

● 冷凍めん (うどん/そば/ラーメン) ····································	34
▲ イタリアンサラグ	3/

お菓子・パン

チーズチップス	35
べっこうあめ	35
スティックパイ	35
大福もち	35
焼きいも	35
ベークドポテト	
カップケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
マドレーヌ	36
フルーツクラフティー	36
型抜きクッキー	37
絞り出しクッキー	37
パウンドケーキ	37
チョコバナナケーキ	
) デコレーションケーキ (スポンジケーキ) ・・・・・・・・	38
バターロール (ロールパン) ····································	39

●印はオート調理です

冷 果のん	(つどん/	′ そは / フ	ーメン)	•••••	34
イタリア:	ンサラダ	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	34

標準計量カップ・スプーンの質量表(単位g)

(1ml	=1	CC)
------	----	-----

このククレットガイ ドに使用している計 量カップ・スプーン の質量(重量)は表の とおりです。

,	食品名	小さじ (5ml)	大さじ (15ml)	カップ (200ml)	計量 食品名	小さじ (5ml)	大さじ (15ml)	
	水・酢・酒	5	15	200	トマトピューレ	5	16	210
)	しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	ウスターソース	5	16	220
	食塩	5	15	210	マヨネーズ	5	14	190
	砂糖(上白糖)・片栗粉	3	9	110	粉チーズ	2	6	80
	小麦粉(薄力粉)	3	8	100	生クリーム	5	15	200
	小麦粉(強力粉)	3	8	105	油・バター・ラード	4	13	180
	パン粉	1	4	45	ココア	2	6	80
	粉ゼラチン	3	10	130	白米	_	_	160
	トマトケチャップ	6	18	240	炊きたてご飯	_	_	120

レンジ調理

オート調理メニューを手動調理するときの

葉・果菜、根菜メニュー

(あたため、解凍あたためメニューと冷凍した野菜は13ページ、牛乳は14ページを参照してください。)

様子を見ながら加熱時間を調節します。

メニュー名		オート調理	調理のコツ		手動調理の目安(レンジ強)	
	<i>/ 1</i>	2 1 四注	叫近りコン		分 量	加熱時間
葉	ほ う れ ん 草 小 松 菜 ・春 菊	ゆで野菜	太い茎には切り目を入れ、葉先と根元を交互にする。 加熱後、冷水にとってアク抜き、色どめをする。		200g	2分~3分
菜	白菜・もやしキャベッ	2葉菜	白菜は葉先と根元を交互にする。 加熱後、ざるにあげて水気をきる。		2008	
	なす		用途に合わせて切り、塩水につけてアク抜きをする。 加熱後、冷水にとって色どめをする。			3分~ 3分30秒
_	カリフラワーブロッコリー	ゆで野菜	小房に分ける。 ブロッコリーは加熱後、冷水にとって色どめをする。		200g	
果	グリーンアスパラガス	2葉菜 やや強	はかまをはずし、穂先と根元を交互にする。			
菜	さやいんげんさやえんどう		筋を取る。 加熱後、さっと冷水をかけて色どめをする。		200g	3~4分
	とうもろこし	ゆで野菜	皮をラップ代わりにするときは、ひげを取り除く。		300g(1本)	6~7分
	かぼちゃ	2葉菜 強	大きさをそろえて切る。		200g	約4分
根	に ん じ ん さ つ ま い も さ と い も	ゆで野菜 3根菜 弱	皮をむいたさといもは、塩もみして水で洗い、 ぬめりを取る。		200g	約4分
菜	ご ぼ うれん こん	ゆで野菜	ごぼう、れんこんは酢水につけ、アク抜きして から酢をふりかけて加熱する。			
	じゃがいも	3根菜	じゃがいも丸ごと1個を加熱するときは、丸皿の中心から		150g	約4分
<u> </u>	大 根		少しずらして置いて加熱し、さいの目切りは[弱]で。		300g	7~8分
đ	酒 酒		徳利であたためるときは、くびれた部分より1cmほど下まで入れる。(30ページ参照)	×	180ml	約1分20秒
沂	ネ 凍 め ん	8冷凍めん	34ページ参照	×	標準量	レンジ <u>強</u> 約5分 レンジ中約2分

解凍の目安時間

⁽食品の保存状態、形状などにより仕上がりが変わりますので⁾ 、途中様子を見ながら加熱してください。

		(1000)		_ 0 .0)
材料	分量	加熱時間 ([レンジ 弱])	材料	分量	加熱時間 ([レンジ 弱])
ひき肉	200g	4分30秒~5分30秒	まぐろ(ブロック)	200g	3分30秒~5分
薄切り肉	200g	4~5分	いか(ロール)	100g	1分30秒~2分
鶏もも肉 (骨なし)	250g	(皮側を下にして) 5分~6分30秒	切り身魚	1切れ (100g)	2分~2分30秒

※解凍後3~5分放置 して自然解凍します。

※ラップやふたなどのおおいをはずし、発泡トレイにのせたままで加熱します。

オーブン調理

●手動調理での付属品は丸皿を使用します。ただし、*印のメニューは回転台のみを使用します。

		オート調理	手動調理の目安			
	クーユ ^ー 石	カート調理	標準分量	加熱方法と加熱時間		ページ
朝	揚げ調理済み冷凍フライ、チキンナゲット	4からっとフライ	1袋(100~200g)	「オーブン 200℃	17~19分	30
朝食	冷めたコロッケ、フライ、天ぷら	4からっとフライ 弱	300g	<u>3-77</u> 2000	12~14分	30
おお	トースト*	7トースト	2枚	トースター・グリル 8~	-9分	31
総菜	マカロニグラタン	5 グラタン	2	オーブン 210℃ 約28分	分(約25分)	32
平	冷凍グラタン	5グラタン 強	2	オーブン 210℃ 約34分	分(約30分)	32
±,		6ケーキ 弱	直径15cm	オーブン 150℃ 32~3	6分(約32分)	
お菓子	デコレーションケーキ (スポンジケーキ)	6ケーキ	直径18·21cm	オーブン 150℃ 42~4	6分(約42分)	38
		6ケーキ 強	直径24cm	オーブン 140℃ 52~5	6分(約52分)	




湯せん

とかしバター

バター(40g)を耐熱容器に入れ手動 レンジ中 約1分30秒 加熱します。ト ースト用のぬりバターにするときは 手 動 レンジ 弱 を使い 約1分50秒 加熱 してやわらかくします。

とかし チョコレート

加熱します。



- ●バターやチョコレートは「手動」 レン ジ強で加熱すると、飛び散ったり、 こげたりすることがあります。
- ●食品は保存状態や種類によって加熱 時間が多少異なります。様子を見なが ら加熱してください。

お酒のあたため

お酒はコップまたは徳利 に入れて「手動」「レンジ」強 であたためます。

130ml(徳利1本) 40秒~1分10秒 180ml(コップ1杯または徳利1本) 1分10秒~1分30秒

(ひとくちメモ)

- ●徳利であたためるときは、くびれ た部分より1cmほど下まで入れま
- ●びん詰めのお酒は必ず栓を抜いて からあたためます。





フライ、ナゲット



加熱時間の目安 約11分

揚げ調理済み冷凍フライ、チキンナゲット ---- 100~300g

作りかた

丸皿に直接またはオーブンシートを 敷いた上に並べ 4からっとフライ で焼 きます。

(ひとくちメモ)

● 4からっとフライ のコツは16ページ を参照します。

インスタント食品

*電子レンジでの使いかたが指示してあるときは、その指示を目安に加熱してください。 *加熱時間は、高周波出力500Wの時間を目安にします。 (1ml=1cc)

発泡スチロールや 袋入り ラーメン・ ヌードル など

カップまたは袋から出して別の容器に移します。 水の量はめんが水面から出ないように300~400mlを入れて、 図のようにラップをします。

作りかたとコツ

めんは、水面から出ない大きさにします。 加熱後、よくかき混ぜます。



手動 レンジ 強 5分~6分30秒

袋入りラーメン 手動 レンジ 強

加熱時間

カップめん(標準量)

5分30秒~7分

アルミパックの レトルト食品

カレー・ 丼ものの 具など



袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、ラップまたはふ たをします。

加熱後、よくかき混ぜます。 おかゆなどは、加熱後しばらくおくとやわらかくなります。 いかやえび、丸ごとのマッシュルームやきくらげなどが入って いるものやカレーなどは、飛び散ることがあります。

手動 レンジ 強 2分~2分30秒

約200g

真空パック食品

ご飯ものなど



袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、よくほぐしてか らラップまたはふたをします。

加熱後、よくかき混ぜます。 袋のまま加熱するときは、袋に2~3か所穴をあけてから 加熱します。

約200g

手動 レンジ 強 約2分

朝食& お総菜

トースト

7トースト



加熱時間の目安 約7分 カロリー(1枚分)約170kcal

材料(2枚分)

食パン(1枚1.5~3cm厚さのもの)…… 2枚

作りかた

回転台の中央に寄 せて食パンを並べ 7トースト で焼き ます。



「ひとくちメモ)

・市販のロールパンや菓子パン(2~4個) を焼くときは包装をはずし、回転台に並 べ 手動 トースター・グリル 4~5分焼きます。

トーストのコツ

●一度に焼ける分量は1~2枚 パンの置きかたは



1枚のときは、片方 に寄せて置きます。



フランスパンなど小 形のパンは、円周 に置きます。 山形パンは交互になる

ように置きます。

●裏返しは不要

上下ヒーターで、表と裏を同時に焼き ます。(回転台の構造上、表と裏の焼け 具合はやや違います。)

●仕上がり調節は

パンの厚さや種類(メーカー)保存状 態によって焼き色が違います。

焼き色を濃いめにしたいときは「やや 強か強に、薄くしたいときは「やや 弱か弱にします。

冷凍したパンは やや強 で、乾燥ぎみ のパンはやや弱で焼きます。

弱から強まで5段階に調節できます。 (9ページ参照)

●焼き上がったらすぐ取り出す

⚠ 注意

バター、ジャム等を多量 に塗ったパンを焼かない。 発火する恐れ)







ベーコンエッグ

カロリー

玉ねぎを器に敷き、卵を割り入れて

卵黄を竹串で2~3か所つき刺し、

卵黄膜に穴を開けてベーコンを散らし

ます。おおいをして「手動「レンジ」中

● ゆでたほうれん草 20g を敷いて巣ご

⚠ 注意

卵を 手動 レンジ 強 で加熱する

必ず 手動 レンジ中 で加熱して

ときほぐさない卵を、卵だけで加熱す

ると破裂しますので、他の材料と組み

合わせて加熱してください。また、加

熱直後、卵黄を竹串などでつき刺さな

● 手動 レンジ 中 でも、加熱しすぎ

ると破裂することがあります。

2分~2分30秒 加熱します。

もり卵にしてもよいでしょう。

材料(1個分)

作りかた

玉ねぎ(薄切り)…

(ひとくちメモ)

と破裂します。

ください。

いでください。

ベーコン(1cm角切り)…

レンジー中



約110kcal

⅓枚

18~22分



カロリー 約750kcal

材料(直径18~20cmのもの1枚分)

市販のピザクラスト(ピザの台)………1枚 ピザソース(市販のもの)・ 玉ねぎ(薄切り) …… ½ 個弱 約40g)

ベーコン(たんざく切り)… サラミソーセージ(薄切り)…… 4枚 ピーマン(輪切り)… マッシュルーム缶(スライス)

···· 小½缶(約25g) スタッフドオリーブ(薄切り)…………3個 ナチュラルチーズ(ピザ用)…… 塩、こしょう…

作りかた

1 丸皿にアルミホイルまたはオーブ ンシートを敷いてピザクラストをの せます。

2 ピザソースをぬり、Aを並べて軽 く塩、こしょうをし、チーズとオリー ブを全体に散らし手動 オーブン 200 18~22分 焼きます。

(ひとくちメモ)

● 冷凍ピザや冷蔵ピザは様子を見ながら 同様に加熱します。

便利な使いかた



マカロニグラタン

5 グラタン

材料(4人分)





加熱時間の目安 2皿分)約26分 カロリー(1人分) 約500kcal

.1.7	1-1 (17 (7))
₹:	カロニ80g
	「鶏もも肉(1cm角切り) 100g
	大正えび(尾と殻を取り、背わたを取っ
	て半分に切る) 8 尾 約100g)
	玉ねぎ(薄切り)·······½個 約100g)
(A) 4	玉ねぎ(薄切り)········½個 約100g) マッシュルーム缶(スライス)

バター······ 25g
塩、こしょう
ホワイトソース······· カップ3
ナチュラルチーズ(ピザ用または粉チーズを
適量) 80 g

作りかた

- マカロニはゆでてざるにあげ、サラダ油(分量外)をまぶします。
- ② 深めの耐熱容器に ④を入れ 手動□レンジ 強 約6分 加熱し、マカロニと合わせます。
- ❸ ②にホワイトソースの半量を加え てあえます。
- ④ バター(分量外)をぬったグラタン 皿に③を分け入れ、残りのホワイト ソースを全体にかけて、上にチーズ を散らします。
- **⑤** ④ を丸皿に並べ <u>5 グラタン</u> で焼きます。
- ❸ 残りも同様にして焼きます。

〔ひとくちメモ〕

焼く前に冷めてしまったら 手動 レンジ 強 であたためてから焼きます。

ホワイトソース

作りかた

❷ 牛乳を少しずつ加えながらのばし手動 レンジ 強 で途中かき混ぜながら加熱します。

		分 量	カップ 1	カップ2	カップ3
牛乳		牛乳	カップ 1	カップ 2	カップ3
木	才	小麦粉(薄力粉)	20g	30g	40g
料		バター	30g	40g	50g
		塩、こしょう	各少々	各少々	各少々
作りかた	0	小麦粉、バターを加熱 手動 レンジ 強	約1分10秒	約1分40秒	約2分
かた	2	牛乳を加えて加熱 手動 レンジ 強	4~5分	6~8分	11~12分



冷凍グラタン

5 グラタン オーブン





仕上がり調節強

加熱時間の目安 約33分

材料(2人分)

冷凍グラタン(市販のもの)………… 2 皿

作りかた

冷凍グラタンを丸皿に並べ 5<u>グラタン</u> 強で焼きます。

〔ひとくちメモ〕

ソースがふきこぼれることがあります。

グラタンのコツ

●分量は

一度に1~3人分まで焼けます。

●容器は

グラタン皿を使います。また冷凍品などに使われているアルミケース皿のままでも焼けます。

●焼くときの皿の置きかたは







●具の状態によって焼き色が違う ホワイトソースのかたさやチーズによって焼き色が異なります。焼きが足り なかった時は「手動」オープン 210 で様子を見ながらさらに焼きます。

●仕上がり調節は

焼き色を濃いめにしたいときは <u>強</u> に、 薄めにしたいときは <u>弱</u> にします。

⚠ 注意

具によっては飛び散ることがあります。 いかを使うときは全体に切れ目を入 れ、マッシュルームは切ったものを使 ってください。



ウインナーソーセージ のベーコン巻き

レンジ 強 約2分

カロリー(1個分) 約120kcal

材料(12個分)

ベーコン(半分に切る)…… 6枚約100g) ウインナーソーセージ … 6本約100g)

作りかた

- ウインナーソーセージは切り目を 入れるか、フォークや竹串で穴をあ け、半分に切ります。
- ② ウインナーソーセージをベーコンで 巻き、楊枝で止めて皿に並べ 手動 レンジ 強 約2分 加熱します。

(ひとくちメモ)

ウインナーソーセージの代わりにチーズやさやいんげんなどを使ってもよいでしょう。



いり卵


レンジ 強 約40秒



カロリー 約90kcal

作りかた

- ②手動 レンジ 強 約40秒 加熱しますが、途中ふくらんできたら手早くかき混ぜ、再び加熱します。



鮭の塩焼き

トースター・グリル 20~24分



カロリー(1切れ分)約170kcal

材料(4切れ分)

作りかた

- 動き性に軽く塩をふります。
- ② 丸皿にアルミホイルを敷き、サラダ油(分量外)をぬってから①を並べ、手動 トースター・グリル 20~24分 焼きます。

(ひとくちメモ)

• 塩鮭(1切れ約100gのもの・4切れ)も 同様にして焼き上げられます。

魚の照り焼き

カロリー(ぶり1切れ分) 約270kcal

材料・作りかた

ぶり、まぐろ、さわら(1切れ約100gのもの・各4切れ)は、たれ(しょうゆ、みりん各カップ ¼)に約30分ほどつけてから鮭の塩焼きを参照し 手動トースター・グリル 20~22分焼きます。



ぶりの照り焼き



茶わん蒸し

オープン 160 34~38分



カロリー(1人分) 約130kcal

材料(4人分)

(1ml=1cc)

作りかた

- ② 鶏肉は酒をふりかけておきます。 えびは尾と一節を残して殻をむき、 背わたを取ります。
- ◆ 茶わん蒸し容器に③、かまぼこ、しいたけ、ぎんなんを入れ、①を八分目 くらいまでそそぎ入れ、共ぶたをします。
- ④を丸皿の周囲に等間隔に並べ 手動 オーブン 160 34~38分 加熱し、加熱後、加熱室から出して約5分ほど蒸らし、三つ葉をのせます。

めん& 野菜

冷凍めん







加熱時間の目安 約5分

材料(標準量)(約1人分)

冷凍めん(うどん、ラーメン、そばなど) · 各 1 人分 お湯 熱湯) 250 ~ 350ml 好みの具 適量

(1ml = 1cc)

作りかた

- 袋からめんを出し、陶磁器や耐熱 性の容器に入れ、指示量のお湯を入 れます。
- 2 8冷凍めんで加熱し、つゆまたは スープを入れ、よく混ぜます。
- ❸ 好みの具をのせます。

〔ひとくちメモ〕

● ゆでた野菜をのせる場合は、15・29 ページを参照します。

······ 応用として

●掲載している食品のパッケージ写真は 参考例です。



カトキチ「讃岐麺」



カトキチ「信州麺」



日清「ラーメン屋さん」



うどん



ラーメン

冷凍めんのコツ

●分量は

一度に作れる分量は標準量です。

●容器は

深さのある陶磁器や耐熱性のもので、 分量にあった大きさの容器を使います。

●お湯は熱いものを

お湯は熱湯を使います。ぬるま湯や 水を使う場合は やや強 または 強 に します。

●ラップまたはふたはしないで

●めんの種類によって

めんの種類(保存状態)によって仕上 がり調節を使います。 (お湯を使った場合)

やや弱

… 常温、冷蔵保存タイプめん

標準

… 冷凍めん

… 具 冷凍 のついた冷凍めん

●インスタントめんは

上手には出来ません。インスタント ラーメン、ヌードルについては30ペ ージを参照します。

●加熱が足りなかったときは |手動||レンジ|強|で、様子を見ながら 加熱します。



イタリアンサラダ

3根





加熱時間の目安 約12分 カロリー(1人分) 約400kcal

材料(4人分)
さやいんげん
じゃがいも
サラミソーセージ 薄切り) 12枚
プロセスチーズ
スタッフドオリーブ 薄切り) 12個
「 アンチョビー(みじん切り)⋯⋯⋯ 8枚
玉ねぎ みじん切り) ¼個 約50g)
レモン汁 大さじ1
し こしょう 少々
オリーブオイル カップ½
レモン(くし形切り)

作りかた

- さやいんげんはへたを取り、長い ものは半分に切ってラップで包み ゆ で野菜 2葉菜 で加熱してざるにと ります。
- 2 じゃがいもはきれいに洗い、皮ご とラップで包み ゆで野菜 3 根菜 で加 熱します。熱いうちに皮をむき、厚さ 1 cmの半月切りにします。
- ❸ プロセスチーズは1cm角のさいの 目切りにします。
- **4** ボールに A を入れ、かき混ぜなが らオリーブオイルを加えてドレッシ ングを作ります。
- **⑤** 材料すべてを④のドレッシングで あえて皿に盛り、レモンを飾ります。

(他の野菜は29ページ参照)

葉菜、根菜のコツ

●料理に合わせた下ごしらえを

葉菜類の根の太いものには、十文字の 切り目を入れたり、房になっているも のは小房に分けます。

根菜類は、同じ大きさに切りそろえた り、なるべく同じ大きさのものを選び ます。

●材料に合ったアク抜きを 加熱前に、水、薄い塩水や酢水にさら してアク抜きをします。

●水気をきらずに ラップでぴったり包む

お菓子 ・ ノペン



チーズチップス

レンジ 強

4分30秒 ~ 5分



カロリー 約340kcal

材料

スライスチーズ(4等分する) ……… 3枚 白ごま、黒ごま、パプリカ、青のり粉、 ドライパセリ、スライスアーモン ド、荒びきブラックペッパー、カ レー粉、桜えびなど ……… 各少々

作りかた

- チーズに の中から好みのものを 選んでのせます。
- 2 丸皿にオーブンシートを敷き、①の チーズを、間隔をあけて円周上に並べ |手動||レンジ|強||4分30秒~5分|途中様 子を見ながら加熱します。

(ひとくちメモ)

- 型抜きで工夫をするときれいです。
- チーズの種類によっては上手に仕上が らないものがあります。





べっこうあめ

レンジ 強

2分40秒 ~ 3分20秒




カロリー 約150kcal

材料 砂糖 大さじ4 大さじ1

作りかた

- 小さめの耐熱容器に砂糖と水を入 れて 手動 レンジ 強 2分40秒~3分20秒 加熱し、少し黄色に色づいたら取り出 します。
- ② 熱いうちに①をアルミホイルの上 に好みの大きさに流し、楊枝をつけ ます。冷めたらアルミホイルからは がして取ります。



45~50分

スティックパイ

オーブン

20~22分



カロリー 約410kcal

材料

冷凍パイシート(10~15分間室温で解凍する) シナモンシュガー … 適量

作りかた

- 生地をラップの間にはさみ、めん 棒で3mmの厚さにのばし、たんざく に切って、ねじります。
- 2 丸皿にオーブンシートを敷いて① を並べ 手動 オーブン 200 20~22 分焼きます。

熱いうちにシナモンシュガーをかけ ます。

大福もち

レンジ 強 約40秒



カロリー(1個分) 約160kcal

材料・作りかた

切りもち 1 切れ(約50g)は水にくぐら せてから片栗粉を敷いた皿にのせ「手 動 レンジ 強 約40秒 加熱します。 ふくらんだもちの上にひと口大に丸 めたあんをのせて包み込みます。





250 45~50分 焼きます。

材料・作りかた

焼きいも

● じゃがいも(1個130~150gのもの・ 2~4個)も同様にして焼き、ベークドポ テトに。

お菓子

パン



カップケーキ

オーブン 予熱

約17分



カロリー(1個分)約140kcal

1974(世径OUIIIの新空アルミソースSI回刀)	
	g
igotimes $igl\lfloor$ ベーキングパウダー 小さじ $^{ar{\jmath}}$	4
砂糖 708	g
バター(室温にもどす) 808	g
卵 ときほぐす)······1½個	固

大米!(直径0cmの益刑フルミケーフの個人)

作りかた

● バターはハンドミキサーでよく練 り、砂糖を加えてさらによく混ぜます。

- 2 卵を加え、クリーム状になるまでよ く混ぜ、バニラエッセンスを加えます。
- ❸ Aをふるい入れ、木しゃもじでさ っくりと混ぜます。
- 4 ③をアルミケースに分け入れ、丸 皿に並べます。
- **⑤** 手動 オーブン 予熱 180 約17分 で予熱をし、予熱終了音が鳴ったら④ を入れ焼きます。

(ひとくちメモ)

● ハンドミキサーがない場合は泡立て器 を使います。



マドレーヌ



約17分

カロリー(1個分)約180kcal



オーブン 180 約20分



カロリー(1皿分)約1800kcal

材料(直径10cmの金属製マドレーヌ型5個分)
○ (小麦粉(薄力粉) ····································
^(A) [ベーキングパウダー 小さじ <i>½</i>
砂糖
バター 508
卵(ときほぐす) 大1個
🤿 [レモン汁 小さじ1
® { レモン汁 ··························· 小さじ 1 レモンの皮 すりおろす }·········· ¼個分

作りかた

- **1** 型にバター(分量外)をぬって型紙 を敷きます。
- ❷ バターは容器に入れ 手動 レンジ |中||3~4分|加熱します。
- ❸ 卵をハンドミキサーで七分通り泡 立て、砂糖を加え、もったりするまで 泡立てます。Bを加えて混ぜ、Aをふ るい入れ木しゃもじで練らないよう に混ぜ、②を加えて手早く混ぜます。

4 ③を型に分け

べます。



|予熱||180 ||約17 分で予熱をし、予

熱終了音が鳴ったら ④を入れ焼きま

(ひとくちメモ)

- とかしバターはあたたかいものを使い
- 菊型アルミケース(直径8 cm)で焼くと きは6個に分けて焼きます。
- ハンドミキサーがない場合は泡立て器 を使います。

材料(直径約23cmの耐熱性焼き皿1皿分)

フルーツクラフティー

13 1 1 (= 1 = 1 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2	
④ 「小麦粉(薄力粉)	9(
⁽⁵⁾ 「ベーキングパウダー 小さじ <i>½</i>	強
粉砂糖60	
バター(室温にもどす) 7(9(
卵(ときほぐす)	個
B アーモンドプードル)g
B レモン汁	1 ز
- しラム酒 大さし	1 ز
好みのくだもの	量

作りかた

- 型に薄くバター(分量外)をぬり小 麦粉(分量外)を軽くふっておきます。
- 2 バターをハンドミキサーで白っぽ くなるまで練り、粉砂糖を加えてさ らによく混ぜます。卵を加えてクリ ーム状になるまで混ぜ、®を加えてさ らに混ぜます。Aをふるい入れ、木し ゃもじでさっくりと混ぜます。
- 3 ①の型に②を入れて平らにし、くだ ものを並べて丸皿にのせます。
- 4 手動 オーブン 予熱 180 約20分 で予熱をし、予熱終了音が鳴ったら③ を入れ焼きます。

(ひとくちメモ)

- 缶詰など汁気のあるくだものは、汁気 をきってから使います。
- ハンドミキサーがない場合は泡立て器 を使います。



型抜きクッキー

カロリー

● バターはハンドミキサーで白っぽ

くなるまでよく練り、砂糖を加えて、

2 卵を加えてクリーム状になるまで

よく混ぜ、バニラエッセンスを加え

③ 小麦粉をふるいながら加え、木し

ゃもじでさっくりと混ぜます。ひと

つにまとめてラップで包み、冷蔵室

4 生地をラップの間にはさみ、めん

⑤ 上のラップをはずし、直径3 cmの

型で抜き、アルミホイルを敷いた丸皿

に並べ (手動) オーブン 160 24~28分

● ハンドミキサーがない場合は泡立て器

● 市販の生地を使うときは生地の種類に

より焼けかたが違うので途中で様子を見

棒で5mmの厚さにのばします。



材料(丸皿1枚分)

バター(室温にもどす)・

小麦粉(薄力粉)…

卵(ときほぐす)…

バニラエッセンス

さらによく混ぜます。

で約1時間休ませます。

で焼きます。

(ひとくちメモ)

ながら焼きます。

を使います。

砂糖

作りかた

ます。





約970kcal

110g

· 50g

40g

·½個

オーブン

カロリー

24~28分



約870kcal

90g

50g

· 30g

大さじ2

... 少々



絞り出しクッキー パウンドケーキ

オーブン 予熱

約55分



カロリー 約1730kcal

材料(19×8.5×6cmの金属製パウンド型1個分) 小麦粉(薄力粉)…… . ベーキングパウダー …… 小さじ $lac{1}{2}$ バター(室温にもどす)…… 卵(ときほぐす)… バニラエッセンス …

レーズン、アンゼリカ、チェリーなどの

大さじ1につけたもの)…

ドライフルーツ(細かくきざみ、ラム酒

作りかた

砂糖

材料(丸皿1枚分)

バター(室温にもどす)・

バニラエッセンス ………

小麦粉(薄力粉)…

卵(ときほぐす)…

● 型抜きクッキー作りかた①~③の 要領で作り、菊型の口金をつけた絞り 出し袋に入れます。

ドライフルーツ(小さく切ったもの)…適量

② 丸皿にアルミホイルを敷いて①を 絞り出し、上にドライフルーツを飾り 手動 オーブン 160 24~28分 で焼き ます。

クッキーのコツ

●小麦粉を混ぜるとき

切るようにさっくりと混ぜ、練らない ようにします。

●生地がベタつくときは

粉をさらに足すと粉っぽくなり、口当り が悪くなりますのでラップで包み、冷蔵 室でしばらく冷やしてから作ります。

●生地の大きさや厚みは

そろえます。大きさや厚みが違うと、 焼き上がりにむらができます。

●焼き上がったらすぐ取り出して そのまま加熱室に置くと、余熱でこげ すぎることがあります。

●生地の保存は

冷蔵室で1週間、冷凍室で1か月くら いもちます。ラップに包んで保存して おきます。

作りかた

- ① 型にバター(分量外)をぬって硫酸 紙(ケーキ用型紙)を敷きます。
- ❷ ボールにバターを入れ、ハンドミ キサーで練り、砂糖を2回に分けて加 え、よく混ぜ、バニラエッセンスを加 えます。卵を少しずつ加えながら混 ぜ、ドライフルーツを加えて木しゃも じで混ぜ合わせます。風を合わせて ふるい入れ、練らないようにして混 ぜます。
- 3 ②を型に入れ、型を軽く落として 生地を詰め、生地の中央をくぼませ て表面をならし、丸皿にのせます。
- ◆ (手動) オーブン | 予熱 | 150 | | 約55分 で予熱をし、予熱終了音が鳴ったら ③ を入れ焼きます。

(ひとくちメモ)

● ドライフルーツの代わりに、薄切りの バナナ(約100g)ときざんだチョコレー ト(約30g)を加えてチョコバナナケーキ にしてもよいでしょう。





デコレーションケーキ(スポンジケーキ)







加熱時間の目安 約41分 カロリー 約1150kcal

材	料(直径)	8cmの金属製ケ	ーキ型1個分)

小麦粉(薄力粉)	···· 100g
砂糖	···· 100€
卵(卵黄と卵白に分ける)	3個
バニラエッセンス	
(A) 牛乳(室温にもどす)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	大さじ1
(A) バター	····· 20e
ホイップクリーム	······ 適量
くだもの、アーモンド	·· 各適量

作りかた

● 型にバター(分量外)をぬって硫酸紙 ケーキ用型紙 を底と側面にぴったりと敷きます。 ④を合わせ 手動 レンジー 約1分30秒 加熱して溶かします。

② ボールに卵白を入れ、ハンドミキサーで軽く泡立

ーで軽く泡立 てて砂糖を加 え、ツノが立 つまで泡立て ます。 (別立て法)



ケーキのコツ

●直径15~24cmのケーキが作れます。

	材 小薄 地 別 パター 牛乳		直径15cm	直径21cm	直径24cm
			60g	130g	180g
			60g	130g	180g
			2個	4個	6個
			10g	25 g	30 g
			小さじ2	小さじ4	小さじ5
	作り	0	約1分10秒	約1分50秒	約2分
	か	6		6ケーキ	
	た	•	弱	中	強
	加熱時間 の 目 安		約34分	約41分	約44分

●加熱室が熱いときは

オープン トースター・グリル 7トースト 使用後で、加熱室が熱いと焼き色が濃いめになります。

●ケーキの型は

底は取りはずしができ、側面は止め金などのないフラットなものを使います。表面にフッ素やシリコンが施されている型では上手に仕上がらないことがあります。手動調理で焼いてください。(29ページ参照)

●**卵やボールはあたためると** 泡立ちやすくなります。

●卵白の泡立ては充分に

泡立ての目安は、泡立て器かハンドミ キサーで生地を持ち上げた跡がピンと ツノが立ったようになるまでです。

●良好な仕上がりは

きめがそろっていてふくらみがよい。



スポンジケーキ作りのポイント

断面			And the second	
状況	ふくらみが悪い 全体にきめ(目)がつまっている 固くしまっている	ふくらみが悪い ぼそぼそしている きめがあらく、粉がダマになって 残っている	表面に目立つシワがある 全体にきめがあらい 中央部が沈む	部分的に目のつまったところがる る ふくらみやきめにむらがある
原因	卵の泡立てかたが足りない 粉やバターを入れた後に混ぜすぎ て、卵の泡がつぶれた(切るよう に混ぜる) 生地を長時間放置した 砂糖の量が少なかった	小麦粉の混ぜかたが足りない 小麦粉をふるっていない	きちんと空気抜きをしていない ボールに残っている泡の消えた生地を、型の中央に入れた(端の方へ入れる) 小麦粉の量が少なかった 粉やパターを入れた後に混ぜすぎて 卵の泡がつぶれた(切るように混ぜ	溶かしバターが均一に混ざっていない (バターが熱いうちに混ぜること)

❸ 卵苗を混ぜ入れてバニラエッセン

◆ 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじで

練らないように、さっくりと混ぜ、A

❺ 一気に型に流し入れ、型をトント

ンと軽く落として空気を抜き、丸皿に

して焼き縮みを防ぎ、型から取り出

して硫酸紙をはがします。充分に冷

まし、クリームやくだものなどで飾

共立て法の作りかた

2 ボールに卵を割り入れ、ハンド

砂糖を加え、もったりするまで泡

立てて(生地で「の」の字が書ける)

ミキサーで七分通り泡立てます。

を加えて手早く混ぜます。

のせ 6ケーキ で焼きます。

スを加えます。

ります。

からバニラ

エッセンス

を加えます。

作りかた④

から同様に

します。



バターロール (ロールパン)

オーブン 予熱

170 約17分



(1ml = 1cc)

カロリー(1個分) 約150kcal

材料(6個分)

「小麦粉(強力粉)··················· 150g
④ 砂糖 大さじ2強約20g)塩 小さじ½弱約2g)
ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)
····································
「ぬるま湯(約40)········ 20~30ml
B をあるま湯(約40) 20~30ml ののでは、約20ml ができまです。 中乳(室温にもどす) 50ml
【 牛乳(室温にもどす) 50ml
バター(室温にもどす)······ 25g
つやだし用卵
「卵
[卵

作りかた

- ② 生地がベトつかなくなり、ボールからくるんと離れるようになるまでよくこねます。
- 3 台にたたきつけてのばしたり、半分

に折って押し たりしながら 約15分こね、 生地を丸めま す。



④ バター(分量外)を薄くぬったボールに入れ、霧を吹き、ラップか固く絞ったぬれぶきんをかけます。

丸皿にのせて 手動 オープン 発酵 50~60分 発酵させます。 (22ページ参照)



⑤ 生地が2~2.5倍に発酵したら指に小麦粉をつけ、生地の中央を刺して

みて、指の穴がそのまま残れば発酵は充分です。



⑥ ボールをふせて生地を取り出し、手

で軽く押して 中のガスを抜 きます。



⑦ 生地をスケッパー(または包丁) で6個(1個約46g)に切り分けます。

手でちぎると 生地がいたん でふくらみが 悪くなります。



❸ 生地のひとつひとつを手のひらか、のし台で

表面がなめら かになるよう に丸めます。



⑤ 丸めた生地をのし台に並べ、固く 絞ったぬれぶきんをかけて生地の温 度が下がらないようにして約20分休 ませます。(ベンチタイム)

● 生地を手のひらにはさみ、すり合わ

せるようにし ながら円すい 形にし、さら にめん棒で細 長い三角形に のばします。



● 三角形の底辺からクルクルと巻き、バター(分量外)を薄くぬった丸皿に巻き終りを下にして並べます。

D 00

- ❸ 表面につやだし用卵を薄く、ていねいにぬります。

(ひとくちメモ)

● 作りかた①の材料を全部もちつき機に入れ、8~10分練ると生地が簡単に作れます。この場合、ぬるま湯は20~25 まで冷まして使います。

バターロールのコツ

●牛乳は室温にもどして

冷蔵室から出したての冷たいものを使 うと、ふくらみが悪くなります。

●こね上げた生地の温度

25~27 が最適です。夏場のように室 温が高いときは、多少低めにします。

●発酵の仕上がり具合は

イーストの種類や室温、季節によって 多少違います。発酵不足のときは、様 子を見ながら時間を追加してください。

●生地が乾燥しないように

固く絞ったふきんをかけたり、霧を吹いたり湿り気をあたえます。表面が乾燥するとふくらみが悪くなります。

●生地の扱いはていねいに


手のひらで軽く扱います。ちぎったり、 形が悪くやり直したりすると、生地が いたんでふくらみが悪くなります。

- ●つやだし用卵は薄く、ていねいになでるようにして表面にぬります。たっぷりぬると丸皿に流れ落ち、パンの底がこげてしまいます。
- ●発酵しすぎたパン生地は きれいにふくらみません。ピザや揚げ パンにするとよいでしょう。

_		THE RESERVE THE PARTY OF THE PA		
仕	´ 仕 様			
電	源	交流100V、 50Hz—60Hz共用		
電	消費電力	950/1,350W (50/60Hz)*		
電子レンジ	高周波出力	500W、200W相当、100W相当		
ジ	発振周波数	2,450MHz		
 	-スター・グリル	消費電力1,140W(ヒーター1,120W)		
オ	ー ブ ン	消費電力1,140W(ヒーター1,120W)		
温	度調節範囲	発酵、100~210℃、250℃ 250℃の運転時間は約5分です。その後は 自動的に210℃に切り替わります。		
外	形 寸 法	幅470×奥行380×高さ300mm		
加美	熱室有効寸法	幅285×奥行307×高さ165mm		
タ-	-ンテーブル直径	280mm		
質	量(重量)	約14kg		

※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異 なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

※60Hz時は断続運転になるため消費電力量は50Hzと同じです。(調理時間 も同じです。)



愛情点検



● 長年ご使用のオーブンレンジの点検を!

●オーブンレンジの補修用性能部品の保有期間は 製造打ち切り後8年です。

●電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。 ■スタートキーを押しても食品が加熱されない。 ご使用の際

- ●自動的に切れないときがある。 このようなこ とはありませ
 - こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や火花(スパ 一ク)が出る。
 - ●オーブンレンジにさわるとビリビリと電気を感じることが ある。
 - ●その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、コン セントから差込プラグを抜い て販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用な ど詳しいことは、販売店にご 相談ください。

このオーブンレンジの製造時期は本体の右側面に表示されています。

んか

株式会社 日立ホームテック 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2丁目15番12号 電話(03)3502-2111